



E580

Wersje sterowania



- Maszyna dostępna w wersji 1-, 3- albo 5-osiowej
- Pracujący niezależnie od napędu absolutny system pomiarowy
- Blokada pneumatyczna na pozycji
- Solidny, wytrzymały napęd bezpośredni ruchomego zespołu piły
- Ergonomiczne położenie jednostki obsługi
- Dokładność pozycjonowania +/-0,1 mm
- PC z systemem operacyjnym Windows do obsługi maszyny
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika
- Zdalna konserwacja online
- Przełączanie mm/cal
- Ekran dotykowy 12"
- Zoptymalizowana funkcja obsługi dotykowej interfejsu użytkownika
- Złącza przymiaru NEDO, drukarki etykiet oraz czytnika kodów kreskowych
- Złącze USB do transmisji danych
- Złącze sieciowe do integracji z siecią zakładową



elumatec


KARTA CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ

08/06/2026



Komputer sterujący E 580

E 580 / WERSJE STEROWANIA



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.