



## E111

### 控制方式



- 通过数字显示器实现准确的尺寸设置
- 从绝对尺寸切换到增量尺寸
- 网络关闭时显示器储存实际值
- 通过数字显示器实现快速读数。分辨率0.1 mm
- mm/英寸切换
- 通过键盘输入任意参考值



手动调节切割长度，配置数显定位装置 E 111

**E 111** / □□□□