



### **E111**

#### Varianty řízení



- Přesné nastavení rozměru díky digitálnímu indikátoru
- Přepínání z absolutního odměřování na inkrementální odměřování
- Ukládání aktuální skutečné hodnoty při vypínání
- Rychlé odečítání díky digitálnímu indikátoru. Rozlišení 0,1 mm
- Přepínání mm/palce
- Zadání libovolné referenční hodnoty pomocí přední klávesnice



### Ruční nastavení délky řezu s digitálním indikátorem E 111

#### E 111 / VARIANTY ŘÍZENÍ

---