
RFR

SYSTEMY REGAŁOWE



Regał do przechowywania elementów ram. Stabilna konstrukcja stalowa. Regał przeznaczony do przechowywania ram. Wygodny dostęp do poszczególnych elementów. Opracowany specjalnie do integracji w liniach montażowych. Dostęp możliwy z obu stron. Podłoga regału pokryta profilem grzybkowym. Pręty oddzielające przegrody pokryte warstwą ochronną.
RFR 10/01 - RFR 10/02: Platforma z rolkami do ułatwiania załadunku i rozładunku.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Przegrody

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu



Podstawa

Dolna powierzchnia robocza pokryta profilem grzybkowym, chroni profil przed uszkodzeniami



Rolki RFR 10/01 / RFR 10/02

W każdej przegrodzie zamontowane są rolki do ułatwienia załadunku i rozładunku ciężkich lub dużych elementów


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

RFR / SYSTEMY REGAŁOWE

MODELE



WYMIAR I WAGA

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

Długość (mm)	1.650 / 1.650 / 1.950
Szerokość (mm)	1.000 / 1.620 / 1.620
Wysokość (mm)	2.965 / 3.375 / 3.375
Waga (kg)	230 / 250 / 275

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

Przedziały	10
Szerokość przedziału (mm)	130 / 130 / 160
Wysokość przedziału (mm)	2.600 / 3.010 / 3.010
Ładowność (kg)	800

SPECYFIKACJE

Wspornik podłoża z listwą	●
Przegrody przedziałów zakryte ochronnym przewodem rurowym	●
RFR 10	
Rolki i uchwyt	○
RFR 10/01 / RFR 10/02	
Blat z wałkami	●

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.