# *E580*

Varianti di comando

- Variante della macchina disponibile nella versione a 1, 3 o 5 assi
- Sistema di misurazione assoluta indipendente dall’azionamento
- Blocco pneumatico in posizione
- Azionamento diretto solido e a prova di usura del gruppo troncatrici mobile
- Disposizione ergonomica dell’unità di comando
- Precisione di posizionamento +/-0,1 mm
- PC con sistema operativo Windows per il comando della macchina
- Interfaccia utente multilingue
- Manutenzione in remoto via Internet
- Commutazione mm/pollici
- Touchscreen 12”
- Interfaccia utente ottimizzata per dispositivi touch
- Interfacce per asta di misurazione NEDO, stampante di etichette e lettore di codici a barre
- Interfaccia USB per lo scambio di dati
- Connettore di rete per l'integrazione nella rete aziendale

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

**Comando PC E 580**

## **E 580** / VARIANTI DI COMANDO

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.